



## OBLIGACIÓN DE USO DE CARRO PARA CONECTARSE A LÍNEA DE VIDA

EDIFICIO	TIPO DE LÍNEA DE VIDA	USO
2F2B	Uniline 16	únicamente puede ser usada con su <b>carro</b>
3M3N	Uniline 8 y Uniline-8 Overhead	únicamente pueden ser usadas con su <b>carro</b>
4K	Uniline -8 Overhead	los usuarios han de asegurarse al <b>retráctil</b> que está instalado en el <b>carro</b>
4P	Altiline (Vertic)	puede utilizarse con <b>mosquetón</b> o con su <b>carro</b>
5O	Uniline 8	únicamente puede ser usada con su <b>carro</b>
5R	Igena	está diseñada para ser utilizada únicamente con <b>mosquetón</b>
5K	Uniline 8	únicamente puede ser usada con su <b>carro</b>
5G	FixLine de Eyecatcher	puede utilizarse con <b>mosquetón</b> o con su <b>carro</b>
6A	Steelfix de Eyecatcher	puede utilizarse con <b>mosquetón</b> o con su <b>carro</b>
7B-7E	Uniline 16	únicamente puede ser usada con su <b>carro</b>
7H	Vertic	puede utilizarse con <b>mosquetón</b> o con su <b>carro</b>
8B	Vertic	puede utilizarse con <b>mosquetón</b> o con su <b>carro</b>
8E	Vertic	puede utilizarse con <b>mosquetón</b> o con su <b>carro</b>
8G	Vertic	puede utilizarse con <b>mosquetón</b> o con su <b>carro</b>